



iD Essential 30

iD Selection 40

iD Inspiration 55-70

LVT Instrukcja instalacji



Ważne!

Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami producenta i ściśle ich przestrzegaj. Stosuj jeśli to możliwe ten sam numer partii produkcyjnej dla całej powierzchni. Zaleca się również, aby produkt był instalowany w/g kolejności produkcji opakowań. Płytki należy przechowywać w małych, starannie utrzymanych stosach (o wysokości maksimum 10 pudełek). Pozwól, aby produkt zaklimatyzował się przed położeniem. Używaj klejów zalecanych przez firmę Tarkett. Zawsze stosuj się do instrukcji producenta kleju.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Tarkett, jeśli nie jesteś pewien którejkolwiek części przeprowadzenia instalacji.

Podłoże

Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci.

Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy użyciu metody CCM.

Pomimo tego, iż firma Tarkett rekomenduje wielu producentów kleju, mas wyrównujących, to nie daje gwarancji na wymienione produkty. Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności za żaden z wymienionych produktów, który nie spełni swojej funkcji w połączeniu z produktami firmy Tarkett. Odpowiedzialność spoczywa na producencie kleju, masy poziomującej, a także na wykonawcy instalującym podłogę. Instalatorzy powinni upewnić się, że stosowane produkty nadają się do użytku i spełniają zalecenia wymienione przez producenta.

Warunki wymagane przy montażu

Ważne jest, aby płytki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C. Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 12°C.

Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Płytki powinny być przechowywane w pozycji leżącej w pudełkach, w małych, starannie utrzymanych stosach (o wysokości maksimum 5 pudełek).

Ogrzewanie podłogowe

Upewnij się, że system ogrzewania podłogowego jest wyłączony na 48 godzin przed rozpoczęciem instalacji wykładziny podłogowej, a także, że pozostanie on wyłączony przez co najmniej 48 godzin po ukończeniu instalacji. Podczas gdy system ogrzewania podłogowego jest wyłączony, należy zapewnić alternatywne źródło ogrzewania, jeśli jest to wymagane dla zapewnienia na obszarze instalacyjnym stałej temperatury wynoszącej 18-27°C.

Stopniowo zwiększaj temperaturę przez kilka dni, ale tylko o kilka stopni dziennie, aż do osiągnięcia pożądanej temperatury pomieszczenia.

Temperatura nigdy nie powinna przekroczyć temperatury ustalonej przez producenta wykładziny podłogowej wynoszącej tj. maksimum 27°C.

Kierunek układania płytek/paneli winylowych

Przed rozpoczęciem instalacji należy określić rodzaj ułożenia, biorąc pod uwagę kształt pomieszczenia oraz wzór, w jaki ma być ułożenie.

Należy narysować w pomieszczeniu krzyż kresek wyznaczających środek i od przecięcia dwóch linii rozpocząć instalację. Ma to na celu uniknięcie odwzorowania na wzorze nierównych ścian w pomieszczeniu.

Panele i płytki winylowe w większości wypadków nie mają strzałek na spodzie i układamy je w dowolnym kierunku. Jeżeli strzałki na spodzie płytek się znajdują to zmieniamy kierunek sąsiednich płytek wobec siebie o 90 stopni /jedna do góry, a druga w prawo/.

Warto pamiętać, że wymiar długiego boku jest wielokrotnością krótkiego, co daje możliwość ułożenia bardzo nowatorskich kształtów.

Klejenie

Należy użyć kleju akrylowego i nanieść go packą A1 w ilości 200-250g/m²

Aksesoria

Do wykończenia jako cokoły Tarkett rekomenduje listwy systemowe.

Uwagi po instalacji

Odczekaj 48 do 72 godzin, zanim dopuścisz do jakiegokolwiek ruchu pieszych po nawierzchni lub przenoszenia na nią mebli.

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki.

Lekko zabrudzone podłogi: odkurz, zamieć, lub przetrzyj wilgotnym mopem powierzchnię, aby usunąć brud i kurz pozostały po budowie. Dla dużych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w połączeniu ze szczotkami lub białym/beżowym padem dla bezpieczeństwa posadzek).

Zapobieganie zabrudzeniom

Okolo 80% wszystkich zanieczyszczeń jest wprowadzane z zewnątrz. Dlatego też potrzebne jest wprowadzenie efektywnego systemu bariery przed brudem. Idealna bariera powinna wynosić okolo 7-8 m na obszarach o natężonym ruchu oraz powinna być ona oparta o trzystopniową zasadę:

Jedna wycieraczka szczotkowa do wycierania przed drzwiami

Jedna mata „trawiasta”

Jedna mata z włókien