



Tajima Corso LVT

INSTRUKCJA PROSTEGO I SZYBKIEGO MONTAŻU

mocne jak kamień, piękne jak naturalne drewno

PRZED MONTAŻEM:

1. przechowaj panele przez 24 godz. w min. 15°C przed montażem w pomieszczeniu, gdzie będą instalowane.
2. upewnij się, że ogrzewanie podłogowe jest wyłączone na 48 godz. przed rozpoczęciem montażu, a także pozostanie ono wyłączone przez min. 48 godz. po instalacji.

MONTAŻ:

1. określ sposób układania paneli (jodełka, wzór angielski, cegiełka)
2. narysuj krzyż z kresek wyznaczających środek pomieszczenia i rozpocznij instalację od przecięcia dwóch linii - pozwoli to uniknąć niesymetryczności
3. podłoże pod panele LVT musi być gładkie, płaskie, czyste, stabilne i suche
4. przed aplikacją kleju, użyj środka gruntującego dobranego do podłoża
5. do klejenia paneli LVT do podłoża stosuj klej dyspersyjny
6. pierwszy panel przyklejamy w miejscu przecięcia się dwóch linii, które wcześniej wyznaczyliśmy w pomieszczeniu przyklejany panel należy mocno docisnąć do podłoża tak, aby pozbyć się całego powietrza spod panelu docinanie paneli LVT można wykonać na 3 sposoby, w zależności od linii wyznaczonej przez ścianę:
 - metoda poprzez nałożenie na siebie paneli
 - metoda z użyciem rysika - stosowana do krzywych ścian
 - metoda z użyciem gilotyny do paneli LVT - gdy ściany są proste
7. po przyklejeniu wszystkich paneli należy pamiętać o dociśnięciu całego podłoża walcem o wadze ok. 70 kg.

3 NAJCZĘSTSZE SPOSOBY

układania paneli LVT

